



Frontrunner Entrance Matting

Maintenance & Cleaning Instructions



Volume and Type of Traffic

The following cleaning and maintenance procedures are recommended to ensure the product maintains its desired appearance and effective performance, as well as ensuring a long life span for the product. The cleaning regime will depend on traffic volume over the entrance system, together with the level of soil in areas prior to the entrance. If the entrance system is allowed to become saturated with dirt and debris it will prove more difficult to restore. Regular cleaning appropriate to soiling is therefore recommended.



Daily Cleaning

Vacuum with an industrial cleaner, preferably using a driven brush to agitate the pile of the absorbent inserts. Should stones, salt particles or other solid matter become embedded between the surface ribs, remove using a blunt instrument (screwdriver) or similar device.



Chewing Gum and Stain Removal

In addition to daily routine above, its important to remove chewing gum deposits and stains as they appear. Failure to keep up regular gum removal may attract further deposits.



Weekly Cleaning

Manual Dry Cleaning

Clean the top surface using a long handed deck scrub or similar brush that will not leave fibres on the mat. Be sure to scrub in both directions to clean the top ribs as well as the tread surface of the PVC grid. Apply a "Dry method" cleaning compound to surface of mat. Brush and agitate compound in all areas of mat until compound is fully absorbed. If possible leave for 30 minutes then vacuum and brush until all compound is removed.

Machine and Wet Cleaning

Follow routine of manual cleaning, then clean top surface using cylindrical brush machine. Initially work in direction of top ribs then across the ribs to complete cleaning.

If a cylindrical brush machine is not available equally good results can be achieved using a high-pressure water extraction process.

In areas of abundant salt build up, apply a pre soak solution of vinegar and water (1:20 mix) to the surface prior to machine cleaning.



Frontrunner Entrance Matting Maintenance & Cleaning Instructions

Matwell Cleaning

Dependant on the density of traffic and level of soiling, it may become necessary to effect a thorough cleaning of the Frontrunner Entrance Systems and the recessed well.

- 1** Carefully lift and remove each section of Frontrunner Entrance Matting one at a time. Roll up and tag each mat section to identify its location and orientation in the mat recess.
It is very important that care is taken not to over stretch the sections of matting during removal.
- 2** Start from the centre of the installation and use a blunt instrument (screwdriver) or similar tool to lift the sections of the mat.
- 3** Once all of the Frontrunner sections have been removed vacuum/sweep the recess thoroughly, ensuring to pick up all stones or grit particles.
- 4** Replace the matting sections as originally laid, working from the edges to the center of installation.
When installing the sections at the edge of the frame, be sure to slide them under the frame lips.
- 5** Perform the weekly cleaning regime previously detailed.
- 6** Check the fastness of all screws on aluminum edging/framing, clean with any commercial aluminum cleaner if required.





Volumen y Tipo de Trafico

Los siguientes procedimientos de limpieza y mantenimiento se recomiendan para asegurar que el producto mantenga su deseada apariencia y efectivo rendimiento, así como también asegurar un largo lapso de vida del producto. El régimen de limpieza dependerá del volumen de tráfico en el sistema de entrada, junto con el terreno existente en las áreas previas a la entrada. Si se permite que el sistema de entrada se sature con tierra y escombros se hará más difícil restaurarlo. Por lo tanto, una limpieza regular y apropiada al tipo de suciedad es recomendable.



Limpieza Diaria

Aspire con un dispositivo industrial, de preferencia usando el cepillo giratorio para agitar las fibras del tapete y liberar las partículas absorbidas por el mismo. En caso de que piedras, partículas de sal u otro material solido se haya incrustado entre las costillas de la superficie, remueva usando un instrumento (desarmador) sin filo o un dispositivo similar.



Remoción de Goma de Mascar y Manchas

Además de la rutina de limpieza diaria antes mencionada, es importante remover depósitos de goma de mascar y manchas en cuanto aparezcan. El no remover la goma de mascar de forma regular puede atraer más depósitos.



Limpieza Semanal

Limpieza Manual en Seco

Limpie la superficie usando un cepillo tallador de mango largo o un cepillo similar que no deje fibras en el tapete. Asegúrese de tallar en ambas direcciones para limpiar las costillas de arriba así como también la superficie del material de PVC. Aplique un compuesto de limpieza "Método Seco" a la superficie del tapete. Cepille y agite el compuesto en todas las áreas del tapete hasta que el compuesto sea absorbido completamente. Si es posible deje por 30 minutos, después aspire y cepille hasta que todo el compuesto sea removido.



Limpieza Semanal

Limpieza con Maquina y en Húmedo

Siga la rutina de limpieza manual, después limpie la superficie usando una maquina con cepillo cilíndrico. Empezee limpiando en la dirección de las costillas de la superficie después termine en dirección perpendicular a ellas.

Si no dispone de una maquina con cepillo cilíndrico, se pueden lograr los mismos resultados usando un proceso de extracción de agua a presión-alta. En áreas de abundante acumulo de sal, pre remoje la superficie con la aplicación de una solución compuesta de vinagre y agua (1 parte vinagre por cada 20 partes de agua) antes de limpiar con la máquina.

Limpieza del Hueco del Tapete

Dependiendo del volumen de tráfico peatonal y nivel de tierra, puede ser necesario efectuar una limpieza a fondo del Sistema de Entrada Frontrunner y el hueco donde se instaló.

- 1 Cuidadosamente levante y remueva cada sección del Tapete de Entrada Frontrunner una a la vez. Enrolle y etiquete cada sección del tapete para identificar su locación y orientación en el hueco.
Es muy importante que se tome cuidado en no estirar de más las secciones del tapete cuando se estén removiendo.
- 2 Comience desde el centro de la instalación y use un instrumento (desarmador) sin filo o un dispositivo similar para levantar las secciones del tapete.
- 3 Una vez que todas las secciones del tapete hayan sido removidas, aspire/cepille el hueco a fondo, asegurándose de recoger las piedras o partículas de arena.
- 4 Reemplace las secciones del tapete como originalmente fueron puestas, empezando desde los bordes hacia el centro de la instalación. Cuando se instalen las secciones que estén en los bordes, asegúrese de deslizarlas debajo del borde del marco.
- 5 Efectué el régimen de limpieza semanal previamente detallado.
- 6 Verifique que los tornillos en el marco/borde de aluminio estén firmes, de ser necesario limpie con cualquier limpiador de aluminio comercial.

